

T4E HDP 50



TRAINING FOR ENGAGEMENT

Bezpečnostní pravidla:

- Se značkovačem vždy zacházejte tak, jako by byl nabitý a připravený vystřelit.
- Značkovač není hračka! Nedbalé používání může způsobit vážné zranění, nebo i smrt!
- Nikdy se nedívejte do hlavně značkovače.
- Značkovač mějte vždy zajištěný až do začátku hry. Zajištěním se myslí zapnutá pojistka (pokud je jí vybaven) a nasazený návlek na hlavni.
- Nedotýkejte se spouště, dokud nebudete střílet.
- Nikdy nemiřte na nic, na co nehodláte vystřelit.
- Nikdy nestřílejte na křehké věci (např. okna).
- Nikdy nestřílejte na zvířata.
- Před rozebráním značkovače z něj nejdříve sundejte CO2/vzduchový systém a vyndejte z něj všechny kuličky.
- Po sundání CO2/vzduchového systému namiřte značkovač bezpečným směrem a několikrát vystřelte, abyste se ujistili, že ve značkovači nezůstal žádný tlak.
- Značkovač vždy skladujte vybitý (bez kuliček) a bez nasazeného pohonného systému.
- Zásobníky značkovače vždy skladujte nenatažené a prázdné (bez kuliček).
- Vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci, používání a skladování CO2 a vzduchových systémů.
- Každá osoba v dostřelu značkovače musí mít nasazenou paintballovou masku chránící oči, obličej a uši.
- Před každou hrou změřte ústovou rychlost značkovače. Rychlost značkovače NIKDY nenastavujte na hodnotu vyšší než 300 stop za vteřinu (=91.44 metrů za vteřinu).
- Prodej je regulován pouze pro starší 18 let.

**Před použitím si důkladně přečtěte návod na použití a ujistěte se, že všemu rozumíte!
Pokud Vám něco není jasné, tak kontaktujte odbornou pomoc.**

Opravy

Nezkoušejte opravovat značkovač sami, vždy vyhledejte odborný servis. Zbraň, která nefunguje správně je nebezpečná!

Na tento výrobek je stanovena záruční doba **24 měsíců** ode dne prodeje.

Pokud je výrobek používán pro komerční využití (paintballové hřiště a půjčovny), tak se záruční doba snižuje na 6 měsíců ode dne prodeje. Na těsnicí válec a solenoid (pokud je součástí) je poskytována záruční doba 6 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady, či vady materiálu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- neodvratnou událostí (živelnou pohromou), působením vody
- zásahem nepovolane osoby (včetně uživatele)
- jinými neodbornými zásahy
- špatným nastavením od uživatele, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou
- použitím nevhodných prostředků pro údržbu (oleje, lubrikanty)
- opotřebením spotřebního materiálu (náplně, pružiny, těsnění, hadičky, baterie)

Záruka se též nevztahuje na díly, kde byla uživatelem poškozena pečeť výrobce.

Všechny záruční práce jsou uplatňovány přímo u výrobce nebo jím pověřených společností.

Technická data

Item no.	
Pohon	CO ₂ revolver / 12 g CO ₂ capsule
Kalibr	50
Capacity	6
Energie	7,5 J
Rychlost	110m/s
Mířidla	Pevná
Trigger	Single Action
Barva	černá
Pojistka	Pojistka spouště
délka hlavně	135 mm
Dangerous area up to	350 m
Váha	675 g
Délka	200mm

Popis




Nabíjení

V Přední části závěru je umístěna komora pro munici. V této komoře je usazen vodič, který je tlačěn pružinou.

Pro nabití munice je nutné vodič natáhnout směrem k hlavni a za aretovat jej do příslušné drážky v rámu.

Poté je možné vložit vhodnou municí ze spodní strany RIS lišty, která je umístěna na spodní části rámu.

Mířidla



Základní řešení problémů



Problémy
Špatná přesnost
Značkovač nestřílí
Nizký výkon


POSSIBLE CAUSES							
Zajištěno	Co2 bombička	Prázdný zásobník / Co2	Znečištěná hlaveň	Extrémní teplota	Nevhodná munice	Nevhodně nabitá munice	
		●	●	●	●	●	
●	●	●			●	●	
		●	●	●	●	●	

POZOR

- Pouze 12g Co2 bombičky
- Před uskladněním značkovače VYNDEJTE Co2 bombičku !!!
- Během vyndávání Co2 bombičky se může vyskytnout unik samotného plynu. Ujistěte se, že vaše ruka tímto plynem nemůže být zasažena hrozí popálení pokožky
- Nikdy nevystavujte Co2 bombičky teplotě vyšší než 50 stupňů celsia.





 Povolte matici



 Vložte Co2 bombičku



 Zašroubujte matici



 Čep indikuje správné uložení Co2 bombičky

Čištění hlavně

POZOR

- Ujistěte se že značkovač je vybitý !
- Během čištění nepoužívejte extrémní sílu !
- Nikdy nepoužívejte silikonový olej na čištění hlavně
- Vždy používejte přípravky určené k čištění hlavní značkovačů